

Comment passer boot loader Gi S8120

Après le téléchargement du bootloader, décompresser le fichier et met le dans une clé USB vide et suivez les étapes suivantes :

- 1- Mettre hors tension le récepteur
- 2- en restant appuyant sur le bouton OK du panneau avant du récepteur mettre sous tension le récepteur du bouton arrière 0/1, attendre ~ 5 seconde jusqu'à que le récepteur affiche le message FORC, libérer OK et appuyer sur la touche Vol + du panneau avant du récepteur, puis sur OK après cela va commencer par la restauration sw image de secours.

NB : Si tout est bien, le Récepteur va afficher U LD s'éteint et s'allume sur le panneau d'affichage du récepteur, l'opération va prendre environ 15 min. après cela nécessite une mise à jour du software du récepteur.

English :

power off receiver

press OK button from panel

power on

wait ~5 sec

when show FORC message release OK button press Vol > then OK after this will start restore sw by rescue image