




1- Installation du plugin OSCAM



Appuyer sur le bouton **MENU** ensuite **Plugins**



Appuyer sur le bouton **VERT**




Sélectionner **softcams**



Sélectionner **oscam** et appuyer sur **OK**




Sélectionner **OUI** pour pour confirmer l'installation



Veillez patienter pendant l'installation du plugin

Une fois l'installation termine appuyer sur **EXIT** pour sortir



Appuyer sur le bouton **BLUE** du télécommande, et sélectionner **Configuration Softcam**



Sélectionner **OScam** comme **CAMD** en utilisant les flèches a gauche et a droite du télécommande.


Après sélectionner **Redémarrer Softcam**

2. Copie de l'abonnement OScam

– Lancer WINSXP ou dcc dans la fenêtre d'accueil

File protocol: FTP


Hot name: 192.168.1.102 (adresse ip de votre recepneur)



User name: root

Password: root

Après cliquer sur **Login**



Copier les fichiers de votre abonnement OScam vers le chemin `/etc/tuxbox/config/oscam` de votre ET11000 or ET 7000.

oscam.server

oscam.conf

Une fois les fichiers copiés, redémarrer OSCAM.