



# 1- Instalando el plugin OSCAM



Pulse el botón **MENU** y luego **Plugins**



Pulse el botón **VERDE**




seleccionar **softcams**



Selecciona **Oscam** y pulse **OK**




Selecciona **SÍ** para confirmar la instalación



Espere mientras la instalación del plugin

Cuando la instalación haya finalizado, presione **SALIR (EXIT)** para salir



Presione el botón **AZUL** en el control remoto y seleccione **Configuración de Softcam**



Seleccione **OScam** como **CAMD** usando las flechas a la izquierda y derecha del control remoto.


Después seleccionar **Reiniciar Softcam**

## 2. Copiar el OSCAM suscripción

– Iniciar WINSOCP o DCC en la ventana de inicio

**File protocol:** FTP


**Host name:** 192.168.1.102 (Dirección IP de su receptor)



**User name:** root

**Password:** root

Después hacer clic en **Login**



Copia los archivos de tu suscripción OScam a la ruta **/etc/tuxbox/config/oscam** de su ET11000 o ET 7000.

**oscam.server**

**oscam.conf**

Una vez copiados los archivos, reinicie OSCAM.